

MiCo

Betriebsfunkgerät

UHF-COM
VHF-COM



- 🔗 LCD Anzeige
- 🔗 Kanalsuchlauf
- 🔗 CTCSS / DCS
- 🔗 Squelch
- 🔗 Funktionsmenü

Ausstattung:

LCD Anzeige - schwarz auf orangem Hintergrund
RFG - Signal Empfangsempfindlichkeit
SCAN - Kanalsuchlauf
CTCSS/DCS

Externer Zusatz-Lautsprecher Anschluss

Funktionsmenü (Squelch Modus, Sendeleistungsumstellung*, Bandbreite*, BCL, Kanalname, Sendesperre, Frequenzumkehrung*, TalkAround*, Frequenzablage*, Frequenzraster*, Kanalanzeigart, Warnton, TOT, APO, Squelch, AOP, MIG, Rückstellung)
* nur relevant für Betriebsfunkvarianten

S-Meter

Rauschsperr

Tastatursperre

DC 12 V Anschluss

Up/Down Mikrofon mit Signaltontaste

Maße : 104 x 25 x 108 mm

Gewicht : ~ 445 g

Lieferumfang : 1 x MiCo Funkgerät mit festmontiertem Mikrofon, 1 x Unterbau Montage Set, 1 x Stromversorgungskabel
1 x Bedienungsanleitung

MiCo UHF-COM Betriebsfunk - PR8126

199 Kanäle programmierbar

400-470 MHz - Sendeleistung: max. 15 W

Bandbreite: 12,5/20/25 kHz

MiCo VHF-COM Betriebsfunk - PR8128

199 Kanäle programmierbar

136-174 MHz - Sendeleistung: max. 15 W

Bandbreite: 12,5/20/25 kHz



Länderzulassungen: AT, BG, CH, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PT, PL, RO, SE, SI, SK

Betriebsfunk ist in Deutschland, wie auch in vielen anderen Ländern, anmelde- und gebührenpflichtig. Er ist nicht für Privatpersonen vorgesehen, sondern für sogenannte Bedarfsträger. Als solche werden u.a. Handels-, Handwerks- und Gewerbebetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts, Sportvereine sowie Dienstleistungsunternehmen bezeichnet.

Die Genehmigung erteilt die Bundesnetzagentur (BNetzA). Dort werden Anträge gestellt und die jährlichen Gebühren entrichtet.